

# EG WayOut

専用アタッチメント(W)組立説明書

株式会社セーフティライフ








	Photo	取付説明
1		「EG WayOut」専用アタッチメントのパーツ構成写真(全体)です。組立を開始する前に全てのパーツがそろっているか確認をして下さい。
2		「EG WayOut」専用アタッチメントのパーツ構成写真(拡大1)です。
3		「EG WayOut」専用アタッチメントのパーツ構成写真(拡大2)です。
4		付属のキャスター専用工具です。キャスター取付時に使用します。
5		まず初めに、ベース部分にキャスターの取付を行います。キャスターの種類は全部で2種類あり、ロック機構がついているタイプを中心に(写真参照)に取り付けます。(取付の際は、キャスター専用工具を使用して下さい。)
6		続いて、ロック機構がついていないキャスターを2つ、両サイドに取り付けます。(こちらも、取付の際は、キャスター専用工具を使用して下さい。)
7		ベース部分へのキャスターの取付が完了しましたら、反対側も同じような手順で取付をして下さい。








	Photo	取付説明
8		各ベース部分が出来上がりましたら、写真のように左右にセットして下さい。
9		ベース部分の上に、本体プレートをセットして下さい。
10		付属のクロスノブ(2つ)で本体プレートとベース部分を固定して下さい。
11		出来上がりましたら、反対側も同じように固定して下さい。(この部分は、最終的に車両に合わせて調整を致しますので、軽く固定するだけでOKです。)
12		ベース部分に、付属のクロスノブ(2つ)で、プレートを取り付けて下さい。出来上がりましたら、反対側も取付をして下さい。
13		プレートは、お車のマフラー位置に応じて写真のように多様な組み方が出来る用になっておりますので、車両に合わせた取付をして下さい。
14		本体・ベース部分・プレートの組立が完成致しました。









	Photo	取付説明
15		続いて、耐熱ホースを組み付けをしていきます。
16		本体の中央部分に耐熱ホースを組み付けて下さい。（この際、中央の排出口から手を挿入して、オレンジ色の耐熱ホースがしっかり中に入り込んでいる事を確認して下さい。）
17		根本までしっかりと挿入した後、付属のホースバンドで固定をして下さい。（この際、抜けない程度の締め付けでOKですので、締めすぎに注意して下さい。）
18		耐熱ホースの先端（吸込口）にU字ボルトを取り付けて下さい。
19		プレートの穴に、U字ボルトを挿入して下さい。
20		吸込口の角度を合わせて、付属のワッシャーとナットを使い、固定(4箇所)をして下さい。（この際、動かない程度の締め付けでOKですので、締めすぎに注意して下さい。）
21		最後に、吸い込み口側のホースバンドを締め付けて下さい。

	Photo	取付説明
22		車両のマフラー位置に合わせて高さや幅の調整をして、完成です。
23		
24		
25		
26		
27		
28		